ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БИОТУАЛЕТ ПОРТАТИВНЫЙ

«Portable toilet 21 DTW01A 21 л. »
«Portable toilet 12 DTW01B 12 л. »

Поставщик в России
ООО «ТД «БИОЭКОЛОГИЯ»

г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.66
Тел.: +7 (812) 334-89-40, +7 (812) 334-89-43

г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, кор.2, оф.119
Тел.: +7 (495) 981-46-29; +7 (499) 929-50-67

www.bioec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация
2. Назначение изделия
3. Технические характеристики
4. Описание изделия
5. Подготовка к работе
6. Эксплуатация изделия
7. Очистка изделия
8. Уход за изделием
9. Меры предосторожности
10. Транспортировка и хранение изделия
11. Гарантия

Благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы!

Надеемся, что пользование будет для вас простым и удобным.
В случае возникновения затруднений связанных с особенностью данного изделия Вы всегда можете задать вопросы консультантам нашего сервис центра по телефону (812) 334-89-43.

ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАШЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОСЛУЖИЛО ВАМ ДОЛГО, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!!!

1. Комплект поставки:

- Резервуар накопитель для фекалий (со встроенным патрубком) – 1 шт.
- Резервуар для чистой воды – 1 шт.
- Насос гофрированный – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Назначение изделия:

Биотуалет портативный двухсекционный жидкостной. Автономная конструкция, предназначенная для использования в местах с отсутствующей канализацией: дачных участках, во время дальних автомобильных и автобусных путешествий, при уходе за людьми с ограниченной подвижностью, при организации мобильных офисов и прочих помещений, не оборудованных канализацией с числом постоянных пользователей не больше 7 человек

3. Технические характеристики:

Объем бака резервуара для фекалий:

Portable toilet 21 DTW01A – 21 л.
Portable toilet 12 DTW01B – 12 л.

Объем бака накопителя для чистой воды:
Для всех моделей – 15 литров
Разовая доза смыва (объем воды сливаемой за одно движение насосом) – 120 мл.
Насос – гофрированный.
Устройство смыва – односторонний круговой..
Патрубок для слива – установлен на нижней ёмкости.
Клапан стравливания давления – установлен на нижней емкости.
Индикаторы уровня наполнения – поплавковый установлен на нижней емкости.

Максимальная нагрузка на унитазное сидение – 200 кг.
Максимальная нагрузка на крышку биотуалета – 20 кг.
Температурный режим работы биотуалета +1 - +40
Температурный режим хранения биотуалета -40 - + 40
Данная модель туалета специально разработана с учетом использования специальных химикатов, разрабатываемых для портативных туалетов.

4. Описание изделия:

Верхняя секция является одновременно унитазным сидением и резервуаром для чистой воды. Объем резервуара 15 л., чего хватает на 10-15 дней. Смыв односторонний круговой. Дозировка воды при смыве 120 мл. Насос гофрированный. Унитазная чаша выполнена из полистирола, что облегчает уход за биотуалетом. Слева, на верней панели расположен насос, Справа на верхней панели расположено заливное отверстие с крышкой.

Нижняя секция (резервуар для фекалий) накопитель для фекалий. Объем накопителя зависит от модели биотуалета в вариациях от 12 до 21 литра. Секция оборудована поплавковым индикатором, для того, что бы вовремя ее очистить. Клапан стравливания давления позволяет производить очистку легко и без разбрызгивания фекалий. Патрубок для слива вмонтирован в нижнюю емкость биотуалета.

5. Подготовка к работе:

Биотуалет работает на основе санитарных жидкостей перерабатывающих фекалии в однородную массу без запахов. Жидкость работает в течение 7 дней. По истечению этого срока биотуалет необходимо очистить. В зависимости от вида используемой жидкости содержимое накопительного резервуара либо утилизируется в системы централизованной очистки, либо непосредственно в почвы. **Никогда** не используйте туалетные химикаты над крышкой бака с чистой водой, т.к. можно повредить перемычку. **Никогда** не используйте домашние средства для очистки (отбеливатель, растворитель или другие сильные реагенты). Эти препараты могут вызвать повреждение туалета.

Среднестатистическая периодичность обслуживания биотуалета – один раз в 5-7 дней. Биотуалеты не требуют подключения к канализации и водопроводу. Вы можете установить биотуалет практически в любом, удобном для Вас месте. Подготовка к работе займет не более 5 минут.

И так, для того чтобы начать пользоваться биотуалетом Вам необходимо:
1. Залить чистую воду через заливное отверстие в резервуар (15литров).
2. Добавить в воду 80 миллилитров шампуня для биотуалета.
3. Добавить в унитазную чашу 120 мл. санитарной жидкости для биотуалета.
4. Накачать при помощи сливного насоса в чашу воды из сливного бака (примерно 1,5 литра – примерно 10-12 накачиваний).
5.Открыть разделительный клапан, для того, чтобы раствор попал в резервуар для фекалий.

6. Эксплуатация изделия:

1. Изделие предназначено для личного, семейного, домашнего использования, и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Биотуалет устанавливается в теплом (отапливаемом) помещении, отделённым от жилых комнат (за исключением необходимости ухода за людьми с ограниченной подвижностью).
3. Открывание разделительной задвижки, а так же крышки изделия допускается только в момент непосредственного использования во избежание возникновения аллергических реакций на санитарную жидкость.
4. Перед началом эксплуатации изделия необходимо произвести подготовку к эксплуатации в соответствии с п.5 настоящей инструкции.
5. Для более эффективного смыва твердых фракций наберите в унитазную чашу 240-280 мл воды, не открывая разделительный клапан, после использования откройте разделительный клапан для слива в накопительный резервуар содержимого унитазной чаши.

6. Разделительный клапан имеет два положения, приоткройте клапан, вытащив шток примерно на 5 см – для жидких фракций. Откройте клапан, вытащив шток до упора – для твердых фракций, **с усилием не более 50 Н.**
7. Смыв происходит в момент надавливания на гофрированный насос.
8. Данный туалет имеет уровневый индикатор. Бак с отходами необходимо очистить, когда стрелка индикатора сместится от зеленого к красному. Индикатор начинает смещаться, как только бак полон. Только полностью пустой бак снова готов к нормальному режиму работы. Для быстрого опустошения и во избежание брызг, пожалуйста, осуществляйте переключение посредством поворачивания индикатора против часовой стрелки.

Очистка изделия:

1. **3.** **4.**

1. Отожмите рычаг.
2. Разделите емкости.
3. Возьмите нижнюю емкость за специальную ручку и отнесите ее в место слива.
4. Перед сливом откройте клапан стравливания давления (поверните его налево).
5. Слейте содержимое бака накопителя.
6. Сполосните биотуалет чистой водой.
7. Соберите биотуалет, соединив емкости, нажав на верхнюю – до щелчка.
8. Заправьте новую порцию санитарной жидкости.
9. Помните, что наполненный резервуар в зависимости от модели биотуалета весит от 16 до 24 кг. В случае затруднительного поднятия такого веса выносите резервуар наполненным на 1/3 или 1/2, соответственно сократив разовый расход санитарной жидкости.

7. Уход за изделием:

Для того чтобы изделие прослужило Вам долго надо соблюдать несколько требований.
1.Всегда использовать санитарную жидкость – которая предотвратит развитие бактерий в резервуаре для фекалий.
2. Использовать специальный шампунь для биотуалетов предотвращающий цветение воды в накопителе, а так же дезинфицирующий чашу при смыве и покрывающий пластик защитной пленкой.
3. **ОБЯЗАТЕЛЬНО**

1. **2.**

4. Смазывать подвижные детали биотуалета – клапан стравливания давления (**1**) и шток (**2**) силиконовой смазкой не реже 1 – го раза в месяц.

5. Не мыть биотуалет абразивными чистящими порошками.
6. Не нажимать на выдвинутый шток по направлению – вниз – это приведет к поломке штока и замене емкости.

8. Меры предосторожности и предупреждения:

1. Биотуалет изготовлен из морозостойкого экологически чистого полистирола с защитным нанесением. Поэтому не мойте его абразивными моющими средствами, это повредит защитное покрытие и сократит время службы.
2. Благодаря морозостойкому полистиролу Биотуалет можно оставлять в не отапливаемых помещениях.
3. ВНИМАНИЕ: Не оставляйте жидкость в емкостях если вы уезжаете, в холодное время года. При замерзании жидкость может повредить герметичность емкостей.
4. Конструкция биотуалета включает в себя резиновые уплотнители, которые необходимо смазывать силиконовой смазкой, по мере высыхания. **ВНИМАНИЕ:** не соблюдение этого может привести к потере герметичности между накопителями и протеканием жидкости.
5. Шток задвижки разделительного клапана самая часто используемая деталь в биотуалете. Для долгой службы смазывайте его не реже одного раза в месяц силиконовой смазкой. Не выполнение этого условия может привести к поломке штока, что приведет к полной замене бака накопителя.

Внимание! Производитель не рекомендует использование биотуалета в не отапливаемых помещениях.

10. Транспортировка и хранение изделия.

Перевозить изделие только в заводской упаковке
Не допускать ударов по корпусу изделия
Не бросать.
Перед длительным хранением без использования изделие необходимо законсервировать. Тщательно промазать силиконовой смазкой все резиновые детали (прокладку между баками). Вылить жидкость из накопителей, и убрать в заводскую упаковку.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данный гарантий талон дает право на бесплатный сервисный ремонт, замену деталей и устранение поломок возникших вследствие допущенного заводского брака.

Данная гарантия не распространяется:
На поломки, возникшие вследствие недопустимого механического воздействия на изделие.
На поломки, вызванные неправильным и не надлежащим уходом за изделием.

В случае использования изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Возврат или обмен товара возможен в сроки, оговоренные Законом о Защите Прав Потребителя в каждом конкретном случае. Обмен или возврат осуществляется при наличии документа подтверждающего покупку, а так же удостоверения личности.

Обмен или возврат товара надлежащего качества возможен лишь в тех случаях, когда сохранен товарный вид изделия, заводские пломбы и ярлычки и изделие не было в употреблении.

Гарантийный ремонт или замена изделия возможна в случае четкого и полного заполнения гарантийного талона и наличии печати продавца и подписи покупателя. При условии того, что изделия не проходило ремонт или попытку ремонта в организациях не авторизированных ООО «ТД «Биоэкология».

ВНИМАНИЕ: Внимательно ознакомитесь с прилагаемой инструкцией!
(При гарантийном ремонте требуйте новой гарантии на замененные детали)

Наименование изделия: «DTW01A 21 л.☐

«DTW01B 12 л.» ☐

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Срок гарантии: 12 месяцев.

м.п.
С условиями эксплуатации и гарантии ознакомлен, внешних дефектов не обнаружено.

……/……..……..……/
Подпись покупателя

Сервис центры:

г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.66
Тел.: +7 (812) 334-89-40, +7 (812) 334-89-43

г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, кор.2, оф.119
Тел.: +7 (495) 981-46-29; +7 (499) 929-50-67

Режим работы сервис центров: с 9-00 до 18-00, кроме субботы, воскресения и праздничных дней.
В случае поломки требуйте у продавца в своем регионе исполнения гарантийных обязательств.